

- 1. Konfiguracja serwera VPN (Vigor2960)
- 2. Konfiguracja klienta VPN (Vigor2920)
- 3. Status połączenia

Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie.



Główne założenia:

- typ tunelu: LAN-LAN z routingiem pomiędzy podsieciami
- protokół VPN: PPTP (użytkownik 'test', hasło 'test')
- Adres IP Serwera VPN: statyczny. W przykładzie 99.99.99.10
- Adres IP Klienta VPN: statyczny lub dynamiczny. W przykładzie 99.99.99.11
- różne adresacje LAN:
  - serwer VPN: 192.168.0.1 /24
  - klient VPN: 192.168.1.1 /24

# Uwaga!

Wymagane są różne adresacje sieci lokalnych



## 1. Konfiguracja serwera VPN (Vigor2960)

Przejdź do zakładki VPN and Remote Access>> Remote Access Control i sprawdź (lub zaznacz) czy jest zaznaczona opcja Enable PPTP VPN Service (Włącz usługę PPTP VPN).

VPN and Remote Access >> Remote Access Control							
Remote Access Control							
Enable PPTP VPN Service							
Enable L2TP VPN Service							
IPSec Service :	DHCP over IPsec 💿 DHCP over IPsec						

Przejdź do zakładki **VPN and Remote Access>>PPP General Setup.** Authenticate Protocol(Protokół uwierzytelniania) **MS-CHAPv2** MPPE Encryption(Szyfrowanie MPPE) **40/128bit** User Authentication Type(Typ uwierzytelniania użytkownika) **Local(Lokalny)** 

/PN and Remote Access $>>$ PPP General Setup $>>$ PPTP							
P	РТР	L2TP					
A	uthenticate	Protocol :	MS-CHAP-v2	~			
м	PPE Encrypt	ion :	40/128-bit	*			
Us	ser Authent	ication Type	: Local	۷			
L	AN Profile :		lan1	~			

Przejdź do zakładki VPN and Remote Accessny>>VPN Profiles. Kliknij przycisk Add(Dodaj).

V	VPN and Remote Access >> VPN Profiles								
	VPN Profiles								
	🕼 Add 🔀 Edit 🏢 Delete 🔊 Refresh 💿 IPSec 🔿 PPTP Dial-Out 🔿 PPTP Dial-In Profile Number Limit : 200								
	Profile Enable	WAN Profile	Local IP / Subnet	Remote Host	Remote IP / Subnet	More Remote Subnet			

Wpisz nazwę profilu.

Zaznacz Enable This Profile(Włącz ten profil). Dla opcji Type(Typ) wybierz PPTP Dial-In. Kliknij Set PPTP Dial-In for User Profile(Ustaw profil użytkownika PPTP).

PPTP Dial-In		
Profile :	pptp_in	
Enable This Profile		
Туре :	💿 IPSec 💿 PPTP Dial-Ou	it 💿 PPTP Dial-In
Set PPTP Dial-In For User Profie		



Kliknij przycisk **Add(Dodaj)** w celu utworzenia lokalnego konta użytkownika.

User Profile									
🚯 Add 🔀 Edit 👔 Delete 🔊 Refresh Profile Number Limit : 2									
Username	Enable This	System User	Group	PPTP	L2TP	PPPoE	DHCP from	Static IP Add	Use mOTP

Wpisz nazwę użytkownika – w przykładzie 'test'.

## Zaznacz Enable This Profile(Włącz ten profil).

Wpisz hasło – w przykładzie 'test'.

Ustaw **Idle Timeout(Czas nieaktywności)**. Domyślnie jest tam wartość 300 oznaczająca rozłączenie tunelu po 5 minutach, gdy Vigor nie odnotuje ruchu VPN. Wpisz **0** w polu czas nieaktywności jeśli Vigor ma pozostawić połączenie pomimo braku ruchu. PPTP posiada wbudowane mechanizmy detekcji połączenia. Dla PPTP wybierz **Enable(Włącz)**.

VPN Profiles	
Username :	test
Enable This Profile	
Password :	••••
Idle Timeout (sec) :	0
Usage Time (min) :	480
System User :	false v
PPTP :	Enable Oisable
L2TP :	🔘 Enable 💿 Disable

W ustawieniach PPTP:

- Wybierz utworzonego wcześniej użytkownika PPTP. W przykładzie 'test'.

- W polu **Local IP(Lokalny IP)/Subnet Mask(Maska podsieci)** wpisz odpowiedni adres IP oraz wybierz odpowiednią maskę.

- W polu **Remote IP(Zdalny IP)/Subnet Mask(Maska podsieci)** wpisz odpowiedni adres IP oraz wybierz odpowiednią maskę.

Basic Advanced		GRE Proposal		РРТР	РРТР		
PPTP User	Name :	test	*				
Local IP / S	Subnet Mask :	192 . 10	68 . 0 .	0 255.2	255.255.0	<b>*</b>	
						5	
Remote IP	/ Subnet Mask :	192 . 10	68 . 1 .	0 255.2	255.255.0	Υ.	



# 2. Konfiguracja klienta VPN (Vigor2920)

Przejdź do zakładki **VPN i Dostęp Zdalny>>Protokoły VPN** w panelu konfiguracyjnym routera i sprawdź (lub zaznacz) czy jest włączona obsługa protokołu PPTP. Domyślnie włączona jest obsługa protokołów PPTP, IPSec i L2TP.

VPN i Dostęp Zdaln	PN i Dostęp Zdalny>> Protokoły VPN					
Protokoły VPN	Protokoły VPN					
		Włącz obsługę PPTP				
	$\checkmark$	Włącz obsługę IPSec				
		Włącz obsługę L2TP				

Przejdź do zakładki **VPN i Dostęp Zdalny>>Połączenia LAN-LAN**. Stwórz odpowiedni profil do obsługi tunelu (w przykładzie użyto profilu nr 1) i wpisz odpowiednie dane.

Konfiguracja części Ustawienia ogólne zgodna z założeniami przykładu:

- wpisz dowolną nazwę profilu
- zaznacz Włącz profil
- jako kierunek inicjacji wybierz **Dial-Out**
- zaznacz Zawsze aktywne ustawisz czas nieaktywności -1, gdy połączenie ma być aktywne cały czas.

1. Ustawienia ogólne	
Nazwa profilu pptp_out	Kierunek inicjacji 💿 Oba 💿 Dial-Out 💿 Dial-in
VPN Dial-Out przez WAN1 najpierw Nazwy NetBIOS	Czas nieaktywności -1 sek Użyj PING dla podtrzymania PING na IP

Konfiguracja części **Ustawienia Dial-Out** zgodna z założeniami przykładu:

- w polu Protokół dla połączenia wybierz PPTP
- w polu IP/nazwa DNS serwera VPN wpisz adres IP routera, do którego zestawiasz tunel VPN, albo jego nazwę. W przykładzie użyto adresu IP 172.16.1.10
- w polu Użytkownik wpisz odpowiednią nazwę użytkownika. W przykładzie użyto użytkownika 'test'
- w polu **Hasło** wpisz odpowiednie hasło. W przykładzie użyto hasła 'test'

2. Ustawienia Dial-Out (inicjacja do innego routera)		
Protokół dla połączenia	Użytkownik	test
РРТР	Hasło	••••
Tunel IPsec	Uwierzytelnianie PPP	PAP/CHAP -
🔘 L2TP z polisą IPsec Brak 👻	Kompresja VJ	🖲 Włącz 🔘 Wyłącz
IP/nazwa DNS serwera VPN. (np. draytek.com lub 123.45.67.89) 99.99.99.10	Metoda uwierzytelniania Klucz PSK	IKE
	Podpis cyfrowy (X.5)	;09)
	Peer ID	Brak 👻
	Poziom zabezpieczeń IP	sec
	Sredni(AH)	
	Wysoki (ESP) DES	without Authentication 🔹
	Zaawansowane	



Konfiguracja części Adresacja i routing oraz NAT wewnątrz połączenia zgodna z założeniami przykładu:

• w przykładzie Zdalna podsieć: 192.168.0.0, Maska podsieci zdalnej: 255.255.255.0

5. Adresacja i routing oraz NAT wewnątrz połączenia							
Własny WAN IP	0.0.0.0	RIP dla VPN	Wyłącz 👻				
IP zdalnej bramy	0.0.0.0	Z lokalnej podsieci do zda	lnej podsieci, wykonaj				
IP zdalnej podsieci	192.168.0.0		Routing 👻				
Maska zdalnej podsieci	255.255.255.0	Zmień trase domyślna	do tego tunelu VPN (				
IP lokalnej podsieci	192.168.1.0	Tylko dla pojedyńczego W	/ANu )				
Maska lokalnej podsieci	255.255.255.0						
	Więcej podsieci						

## 3. Status połączenia

## VPN and Remote Access>>Connection Management

v	/PN and Remote Access >> Connection Management									
	Connection Management									
	F	Profiles :	✓ 3 c	onnect () IPSec (	🕞 PPTP 🛛 🗳 Refrest	1				
VPN Type Remote IP Virtual Network Up Time RX(Packets) TX(Packets) Disconnect						Disconnect				
	1	pptp_in	PPTP/MPPE	99.99.99.11	192.168.1.0/24	00:07:21	437	436	X	

Krzysztof Skowina Specjalista ds. rozwiązań sieciowych BRINET Sp. z o.o. <u>k.skowina@brinet.pl</u>